

Mode d'emploi eVic



Kit Joyetech eVic

Un Mod Intelligent pour les plus exigeants

L'eVic est doté d'un système de fonctionnement visuel révolutionnaire qui vous permet de le configurer avec précision, pour combiner hit, vapeur abondante et excellent rendu des saveurs.

La bague de sélection rotative et le bouton d'entrée simplifient la navigation dans le menu de l'écran LCD. Grâce à l'interface conviviale de son logiciel MVR (My Vapor Record), vous gérez facilement votre historique de vapotage et avez accès aux dernières mises à jour, ainsi qu'à des conseils d'utilisation.

L'eVic peut être utilisé toute la journée, grâce à sa batterie de grande capacité.

L'eVic est livré sans atomiseur. Il est compatible avec les atomiseurs Joyetech. A vous de faire votre choix pour un vapotage optimisé !

Un Mod est un vaporisateur personnel destiné à tout utilisateur de cigarette électronique souhaitant avoir la possibilité de modifier le voltage de celle-ci (mode VV : voltage variable) et la puissance (mode WV : wattage variable), afin d'obtenir le meilleur rendu allié à une autonomie exceptionnelle. Chaque eVic peut être facilement authentifiée grâce à son numéro de série. Ce numéro de série est indispensable pour la garantie et la mise à jour via le logiciel MVR (My Vapor Record).



Longueur : 124mm
Poids : 114g

Système de fonctionnement visuel de l'eVic



Un MOD intelligent pour les plus exigeants L'eVic est doté d'un système de fonctionnement visuel révolutionnaire qui vous permet d'enregistrer et de gérer votre historique de fumeur.


En même temps, il offre une interaction homme-machine lorsqu'il est connecté à l'ordinateur.

Il vous montre vos informations en matière d'utilisation du produit. En outre, sa très grande capacité vous permet de l'utiliser toute la journée.

Propriétés de l'eVic:

- * Interface visuelle LCD
- * Contrôle de la température
- * Protection contre les courts circuits
- * Protection contre les circuits ouverts
- * Sélection de la tension de sortie (en Volt) : de 3 à 5V
- * Sélection de la puissance (en Watt) : de 2 à 11W
- * Calendrier interne
- * Mode veille
- * Réglage du nombre de bouffées à ne pas dépasser dans la journée
- * Logiciel de rapport de vape MVR (My Vapor Record)





L'eVic est un tournant historique dans la conception de systèmes de batteries pour cigarettes électroniques intelligentes.

- a. La bague de sélection rotative et le bouton d'entrée simplifient la navigation dans le menu de l'écran LCD.
- b. La puissance (variable de 2,0W à 11W) et le voltage (variable de 3.0V à 5.0V) sont facilement réglables, pour une optimisation exigeante de votre vapotage.
- c. La charge se fait par câble USB, qui peut être aussi bien branché sur votre ordinateur ou sur une prise murale.
- d. L'eVic est compatible avec les atomiseurs Joyetech. Il ne reste plus qu'à faire votre choix pour compléter votre kit !




La batterie de l'eVic :

- * Modèle : SAMSUNG 18650
- * Batterie lithium de 2600mAh, offrant une sécurité optimale, une grande autonomie et une plus longue durée de vie
- * Ne pas empiler deux batteries ou utiliser des batteries autres que celles vendues pour l'eVic.

Les accessoires:

L'eVic possède une batterie intelligente, polyvalente et adaptative.

L'eVic est totalement compatible avec les atomiseurs Joyetech 510 et ceux de la série eGo (eGo, eGo-T, eGo-C, eGo-CC). L'eVic peut également être assemblé avec d'autres atomiseurs Joyetech avec un adaptateur.



Pour une utilisation optimale de l'eVic, MVR permet de gérer facilement votre historique de vapotage (sous forme de graphiques) et d'avoir accès aux dernières mises à jour, ainsi qu'à des conseils d'utilisation.

C'est également un outil communautaire, qui permet de partager entre vapoteurs les meilleurs paramètres selon les e-Jus utilisés.

L'ergonomie du logiciel MVR permet une interaction simple et conviviale entre le vapoteur et son ordinateur.

L'enregistrement et la configuration de votre eVic se font en quelques clics seulement !

Comment télécharger et utiliser MVR



Allumer / éteindre

Activez votre eVic en appuyant 5 fois en moins de 2 secondes sur le bouton d'entrée. Désactivez votre eVic en appuyant 5 fois en moins de 2 secondes sur le Bouton d'entrée, puis sélectionnez « Power off » dans le menu du LCD.



Indicateur de batterie

Affiche l'autonomie restante et vous prévient quand celle-ci n'est plus que de 5%.



Voltage et puissance variables

Ajustez vous-même le voltage et la puissance de votre eVic.



Mise en veille

Réglage de la mise en veille de l'écran LCD ainsi que de l'eVic.



Nombre de bouffées

Réglez le nombre de bouffées et visualisez le nombre de bouffées restantes.



Durée de vapotage

Affichez votre durée de vapotage.



Date et heure

Régler la date et l'heure manuellement sur votre eVic ou bien automatiquement lors de votre connexion sur MVR.



Analyse graphique

Accédez à votre historique de vapotage lors de votre connexion sur MVR.



Paramètres de vapotage

Affichez la résistance de l'atomiseur, ainsi que le voltage et la puissance.



Batterie sécurisée

Protections contre la surchauffe, le court-circuit, la basse tension et l'inversion de batterie.



Economies d'énergie

Mises en veille automatique de l'écran et de l'eVic



Connexion PC

Pour un paramétrage plus facile de l'appareil